

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://volter.nt-rt.ru> || [vro@nt-rt.ru](mailto:vro@nt-rt.ru)

# ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ VOLTER (2-27 кВт)



## Volter СНПТО-2 slim

Стабилизатор ТМ Volter СНПТО-2 в корпусе "*slim*" настенно-напольного исполнения. Подключается при помощи сетевого шнура. Имеет две выходные розетки и информативное светодиодное табло. С помощью кнопок управления можно изменять среднее выходное напряжение. Технические характеристики приведены в таблице.

| N п/п | Наименование параметра  | СНПТО    | СНПТО    | СНПТО    | СНПТО     | СНПТО      |
|-------|---|----------|----------|----------|-----------|------------|
|       |   | 2 y slim | 2 ш slim | 2 с slim | 2 пт slim | 2 птс slim |
| 1     | Диапазон входных напряжений, В  | 150-260  | 130-270  | 125-265  | 150-245   | 170-265    |
| 2     | Выходная мощность, кВт не более<br>а) максимальная;<br>б) при нижнем значении входного напряжения | 2,2      | 2,2      | 2,2      | 2,2       | 2,2        |
|       |   | 1,5      | 1,3      | 1,2      | 1,5       | 1,7        |
| 3     | Номинальное выходное напряжение, В  | 220      |          |          |           |            |

|    |  |                 |             |              |              |              |
|----|--|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4  | Отклонение выходного напряжения от номинального, %, не более   | +5<br>-7,5      | +7,5<br>-10 | +6,5<br>-6,5 | +2,0<br>-3,0 | +2,0<br>-3,0 |
| 5  | Защитное отключение при повышении входного напряжения более, В | 270             | 285         | 275          | 260          | 285          |
| 6  | Ток срабатывания автоматического выключателя, А                | 10              |             |              |              |              |
| 7  | Количество ступеней регулирования                              | 7               |             | 9            | 16           |              |
| 8  | Шаг регулирования, В   | 15              | 20          | 15           | 5            | 5            |
| 9  | Габариты, мм (высота-ширина-глубина)                           | 340 x 310 x 120 |             |              |              |              |
| 10 | Масса, кг, не более  | 10,5            | 10,5        | 10,5         | 10,5         | 10,5         |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://volter.nt-rt.ru> || [vro@nt-rt.ru](mailto:vro@nt-rt.ru)